

ICT機器の利用についての注意喚起

2024/02/08 可也小学校



異常な発熱、発煙、発火が起きたときは、直ちに利用を中止し、学校に連絡しましょう。



利用前にクロームブック等に異常な変形や破損がないことを確認しましょう。



クロームブックの充電には配布している充電器を利用しましょう。



クロームブックの充電器を別の用途（ゲーム機、モバイルバッテリーの充電等）に利用しないようにしましょう。



クロームブックに限らず、ICT機器については、所定の物を正規の用途で利用するよう注意しましょう。



丁寧な取り扱いを心がけましょう。